

CONOCE TU SILLA



Modelos

2141 CB/CS/CA

2151 CB/CS/CA



ergoform

ATENCIÓN A CLIENTES

T. 777 311 6970 / 777 311 6666

info@ergoform.com.mx

www.ergoform.com.mx

CONSERVE ESTE MANUAL COMO REFERENCIA PARA GARANTÍAS Y FUTURAS CONSULTAS. Fotografías de carácter ilustrativo. Nos reservamos el derecho de mejoras y modificaciones. Ergoform ® es marca registrada.



FUNCIONAMIENTO

A) Ajuste de altura de asiento

Levante suavemente la palanca derecha:

Para bajar: Siéntese en la silla.

Para subir: Levántese de la silla.

B) Ajuste de inclinación del respaldo

Incline su cuerpo hacia adelante:

Reclinación bloqueada: Levante suavemente la palanca izquierda.

Reclinación libre: Baje suavemente la palanca izquierda.

C) Ajuste de tensión de inclinación

Gire la perilla inferior:

Mayor tensión: Gire en sentido de las manecillas del reloj.

Menor tensión: Gire en sentido contrario a las manecillas del reloj.



D) Ajuste de altura del respaldo

Presione hacia arriba el botón trasero: Ajuste el respaldo y permita que el botón regrese a su posición original.

E) Ajuste de los descansabrazos

Giro: Se puede girar en 3 posiciones.
Altura: Levante el botón ubicado a un costado. Mantenga presionado y ajuste la altura. Suelte el botón para fijarlo.



ergoform