

CONOCE TU SILLA



Modelo

2170 CA



ergoform

ATENCIÓN A CLIENTES

T. 777 311 6970 / 777 311 6666
info@ergoform.com.mx
www.ergoform.com.mx

CONSERVE ESTE MANUAL COMO REFERENCIA PARA GARANTÍAS Y FUTURAS CONSULTAS. Fotografías de carácter ilustrativo. Nos reservamos el derecho de mejoras y modificaciones. Ergoform ® es marca registrada.

FUNCIONAMIENTO

A) Ajuste de altura de asiento

Levante suavemente la palanca.

Para bajar: Siéntese en la silla.

Para subir: Levántese de la silla.

Ajuste de reclinación del respaldo

Reclinación bloqueada:

Incline el cuerpo hacia adelante y empuje la palanca hacia adentro

Reclinación libre:

Incline el cuerpo hacia adelante y jale la palanca hacia afuera.

B) Ajuste de tensión de reclinación

Jale la manija que se encuentra en la parte frontal del mecanismo.

Gire en el sentido de las manecillas del reloj para mayor tensión.

Gire en sentido contrario a las manecillas del reloj para menor tensión.

C) Ajuste de coderas

Giro: Se puede girar en 3 posiciones.

Altura: Levante el botón ubicado a un costado, mantenga presionado y ajuste la altura. Suelte el botón para fijarlo.

D) Ajuste de altura de respaldo

Presione el botón ubicado en la parte inferior derecha del respaldo, ajuste la altura deseada y suelte el botón.

