

CONOCE TU SILLA



Modelo

2480 CA/CS
2490 CA/CS
2600 CA/CB/CS
2650 CA/CS
2680 CA/CS



ergoform

ATENCIÓN A CLIENTES

T. 777 311 6970 / 777 311 6666
info@ergoform.com.mx
www.ergoform.com.mx

CONSERVE ESTE MANUAL COMO REFERENCIA PARA GARANTÍAS Y FUTURAS CONSULTAS. Fotografías de carácter ilustrativo. Nos reservamos el derecho de mejoras y modificaciones. Ergoform ® es marca registrada.



FUNCIONAMIENTO

A) Ajuste de altura de asiento

Levante la manija de la palanca derecha:

Para bajar: Siéntese en la silla.

Para subir: Levántese de la silla.

C) Ajuste de tensión de reclinación

Para mayor tensión: Gire hacia atrás.

Para menor tensión: Gire hacia el frente.

D) Ajuste de los descansabrazos

Giro: Se puede girar en 3 posiciones.

Altura: Levante el botón ubicado a un costado. Mantenga presionado y ajuste la altura. Suelte el botón para fijarlo.

B) Reclinación de respaldo

Reclinación libre:

Incline el cuerpo hacia adelante y gire la perilla izquierda hacia el frente.

Reclinación bloqueada:

Incline el cuerpo hacia adelante y gire la perilla izquierda hacia atrás.



ergoform