

CONOCE TU SILLA



Modelo

2670 CA



ergoform

ATENCIÓN A CLIENTES

T. 777 311 6970 / 777 311 6666
info@ergoform.com.mx
www.ergoform.com.mx

CONSERVE ESTE MANUAL COMO REFERENCIA PARA GARANTÍAS Y FUTURAS CONSULTAS. Fotografías de carácter ilustrativo. Nos reservamos el derecho de mejoras y modificaciones. Ergoform ® es marca registrada.



FUNCIONAMIENTO

A) Ajuste de altura de asiento

Levante la palanca:

Para bajar: Siéntese en la silla.

Para subir: Levántese de la silla.

C) Mecanismo autoajustable en tensión de inclinación

D) Ajuste de altura de caderas

Presione el botón ubicado a un costado. Manténgalo presionado y ajuste la altura.

Suelte el botón para fijarla.

B) Reclinación de respaldo

Reclinación libre:

Incline el cuerpo hacia adelante y jale la palanca hacia afuera.

Reclinación bloqueada:

Incline el cuerpo hacia adelante y empuje la palanca hacia adentro.

